





Pneumatická ráčna 1/2" 69 Nm

Návod k použití

	před použitím si přečtěte manuál		noste chrániče uší
	noste ochranné brýle		noste ochranný oděv

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Seznamte se se všemi instrukcemi, které jsou nezbytné pro bezpečnou manipulaci s náradím. Nedodržení bezpečnostních opatření může vést ke zranění nebo smrti. Se zařízením smí pracovat pouze osoby, které si pečlivě prostudovaly následující instrukce. Varování a instrukce v tomto manuálu musí být maximálně dodržovány. V tomto manuálu nejsou popsány veškeré situace, které mohou při práci se zařízením nastat. Je tedy nutné maximálně dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, abyste předešli případnému nebezpečí úrazu. Se zařízením pracujte pouze za účelem, ke kterému je určeno.

Bezpečnostní prohlášení:

- Utahovák nepoužívejte, pokud jste unaveni nebo pod vlivem návykových látek.
- Používejte ochranné pomůcky včetně rukavic, brýlí, obuvi, ochrany sluchu případně ochrany dýchacích cest.
- Před prací odložte veškeré šperky, hodinky, zajistěte dlouhé vlasy a volné oděvy.
- Pracujte ve stabilním postoji.
- Pracovní místo mějte dobře osvětlené.
- Nesahejte na rotující předměty.
- Před prací zkontrolujte součásti náradí, zda nejsou poškozené. V případě poškození se nesmí náradí používat a je třeba kontaktovat prodejce.
- Náradí nepoužívejte v prostředí s nebezpečím výbuchu.
- Nepřenášejte zapnutý utahovák.
- Během práce se náradí zahřívá. Dejte si tedy pozor na případné popáleniny.
- Při pozorování nestandardního chodu náradí ihned přerušete práci a proveďte nezbytné opravy.
- Náradí používejte pouze k účelům, ke kterým je určeno.
- K pohonu používejte pouze stlačený vzduch.
- Nepřekračujte maximální tlak vzduchu, na který utahovák pracuje.
- Pro připojení vzduchu používejte tlakové hadice. Během připojení se ujistěte, že je ovládací páka ve vypnuté poloze.
- Tlak vzduchu regulujte přes redukční ventil.
- Před výměnou nástrojů odpojte náradí od dodávky vzduchu.
- Nenechávejte náradí bez dozoru.
- Utahovák není izolován pro ochranu proti úrazu elektrickým proudem. Při práci s utahovákem se proto vyhněte kontaktu s živými vodiči.
- Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.

Před uvedením do provozu:

1. Do vsuvky pro připojení vzduchové hadice nakapejte 10 kapek pneumatického oleje, aby náradí bylo promazáváno. Pneumatický olej je nutné do vsuvky pro připojení tlakové hadice přikapávat v pravidelných intervalech. Při každodenním použití je třeba olej kapat každý den. V tom důsledku se doporučuje do blízkosti náradí nainstalovat přimazávač oleje, který zajistí vhodné mazání náradí.
2. Do přimazávače nebo při kapání používejte pneumatický olej, který nepění, není agresivní k těsnícím prvkům a má vhodné mechanické vlastnosti.
3. Mezi přimazávač oleje (pokud je instalován) a vzduchový výstup z kompresoru nainstalujte filtr pro odstranění kondenzátu.
4. V závislosti na délce a průměru vzduchové hadice, která je použita ke spojení utahováku a kompresoru, může být v místě připojení k utahováku nižší tlak, než je v místě připojení ke kompresoru. Proto se doporučuje nainstalovat regulátor tlaku v blízkosti přívodu vzduchu do utahováku a nastavit na něm maximální pracovní tlak pro utahovák.
5. Utahovák s použitým příslušenstvím připojte vzduchovou tlakovou hadicí ke kompresoru pomocí rychlospojek.

6. Na redukčním ventilu kompresoru nebo na redukčním ventilu u utahováku (je-li instalován) nastavte maximální pracovní tlak utahováku.
7. Ověřte těsné spojení všech propojených částí.

Práce s nářadím:

1. Přepínačem směru chodu nastavte požadovaný směr otáčení unášeče.
2. Na unášeč nářadí nasadte nástroj požadované velikosti.
3. Utahovák nasadte ořechem na šroub nebo matku.
4. Nastavte regulátor tlaku kompresoru na 90 PSI. Nepřekračujte tuto hodnotu.
5. Zapněte kompresor.
6. Stiskněte ovládací spínač a utáhněte nebo povolte šroub nebo matku. Utahovací moment a otáčky lze upravit regulátorem průtoku vzduchu.
7. Po ukončení práce sejměte nástroj, vypněte kompresor a utahovák odpojte od tlakové hadice. Šrouby a matice dotahujte lehce. K dotažení použijte momentový klíč. Nikdy nepovolujte nebo neutahujte utahovákem ručně, bez použití stlačeného vzduchu.

Čištění, údržba, skladování a likvidace:

- Před jakoukoliv údržbou odpojte utahovák od zdroje vzduchu.
- Po použití nářadí řádně očistěte vlhkým hadrem. Zamezte však vniknutí vody do nářadí.
- Utahovák skladujte řádně vyčištěný na suchém místě s teplotou nad 5 stupňů Celsia mimo dosah dětí.

Závada	Možná příčina	Řešení
Nedostatečný výkon.	Příliš malý pracovní tlak.	Zvyšte pracovní tlak, ale nepřekračujte maximální povolený pracovní tlak utahováku.
	Nedostatečný výkon kompresoru.	Použijte výkonnější kompresor.
	Nedostatečný vnitřní průměr hadice.	Použijte hadici s větším průměrem.
Utahovák přestal fungovat.	Vnitřní závada.	Opravu zajistěte u svého prodejce.

Nářadí odevzdejte na příslušných místech k ekologické likvidaci.



EU Prohlášení o shodě

Distributor: TorriaCars s.r.o., Jiráskova 476/69, Liberec, 46001, www.torriacars.cz, email: info@torriacars.cz, IČ: 28723163 DIČ: CZ28723163

Výrobce: F.H. GEKO, Kietlin, ul. Spacerowa 3, Radomsko 97500, Poland
 prohlašuje, že následně označené zařízení na základě své koncepce a konstrukce, stejně jako na trh uvedené provedení, splňuje příslušná ustanovení předpisů Evropské unie. Při námi neodsouhlasených změnách zařízení ztrácí toto prohlášení svou platnost. Toto prohlášení se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

G03156

Pneumatická ráčna

bylo navrženo a vyrobeno ve shodě s následujícími normami:
 EN 11148-6-2010

a harmonizačními předpisy:
 2006/42/EC

a je v souladu s CE certifikátem:
 SH12121310-V1

Kompletaci technické dokumentace provedl Grzegorz Kowalczyk se sídlem na adrese výrobce. Technická dokumentace je dostupná na adrese výrobce.

Místo a datum vydání EU prohlášení o shodě: F.H. GEKO, Kietlin, ul. Spacerowa 3, Radomsko 97500, Poland
08.12.2016

Osoba oprávněná vypracováním EU prohlášení o shodě jménem výrobce
(podpis, jméno, funkce):
Grzegorz Kowalczyk, Jednatel



mgr Grzegorz Kowalczyk
Authorised person

Distributor: TorriaCars s.r.o., Jiráskova 476/69, Liberec, 46001, www.torriacars.cz, email: info@torriacars.cz, IČ:
28723163 DIČ: CZ28723163

Výrobce: F.H. GEKO, Kietlin, ul. Spacerowa 3, Radomsko 97500, Poland