

Předsezónní údržba křovinořezu

Chystáte se vytáhnout křovinořez z dílny nebo garáže, abyste mohli začít s jarním sekáním? Nezapomeňte nejdříve provést předsezónní údržbu, aby váš křovinořez šlapal jako hodinky a nedošlo k jeho poškození.

Doporučené úkony:

1. **Vyčistěte celý křovinořez a utáhněte všechny šrouby**
2. **Doplňte strunu do strunové hlavy**
3. **Zkontrolujte a vyměňte zapalovací svíčku**
4. **Zkontrolujte a vyčistěte výfukové potrubí**
5. **Zkontrolujte a vyčistěte vzduchový filtr**
6. **Zkontrolujte a namažte úhlovou převodovku**
7. **Doplňte palivo a zkontrolujte, zda někde nedochází k jeho úniku**
8. **Motor nechte zahřát a nastavte volnoběh**

Podrobnější popis úkonů:

Vyčištění křovinořezu a utažení šroubů

Po zimním spánku křovinořez očistěte, zejména v prostoru strunové hlavy, kde mohou být namotané zbytky trávy a dotáhněte všechny šrouby a matice.

Doplnění struny

Pokud se chystáte sekat strunovou hlavou, **doplňte do ní novou strunu.**



Kontrola zapalovací svíčky

Vyšroubujte a vyčistěte zapalovací svíčku; zkontrolujte rozchod elektrod, který má být 0,6 – 0,7 mm a v případě jejího poškození ji vyměňte za novou. Zároveň můžete do prostoru válce aplikovat trochu motorového oleje, který působí jako konzervant. **Před každou sezónou doporučujeme vyměnit svíčku za novou.**



Kontrola výfukového potrubí

Vyčistěte výfukové potrubí, které může být zanešené, což může mít za následek špatné startování křovinořezu. **K čištění doporučujeme použít např. čistič brzd, standardní odmašťovadlo apod.**



Kontrola a vyčištění vzduchového filtru

Zkontrolujte a **před každou sezónou vyčistěte zanesený vzduchový filtr**, je-li to potřeba umyjte ho v mýdlové vodě, usušte jej, naneste na něj malou vrstvu oleje a znovu jej namontujte.



Kontrola a mazání úhlové převodovky

Překontrolujte montáž úhlové převodovky a **před každou sezónou ji namažte**. K namazání použijte mazací tuk (vazelínu) pro křovinořezy a jiné stroje – do ventilu na boční straně převodovky natlačte maximum maziva, kolik se do něj vejde, dokud se venku neobjeví kapička.



Doplnění a kontrola úniku paliva

Do nádrže **doplňte palivo** buď nově namíchané (**benzín:olej – 25:1**) nebo pokud vám zbylo palivo z minulé sezóny, tak ho nejdříve důkladně promíchejte a poté nalijte do nádrže. Po nalití paliva zkontrolujte, zda z nádrže neuniká palivo.



Zahřátí motoru a nastavení volnoběhu

Před započetím sekání křovinořez nastartujte a nechte ho několik minut běžet na prázdko (cca 10-15 minut). Pokud se po nastartování na volnoběh točí hlava křovinořezu, je potřeba povolit redukční šroub plynu, aby se hlava při volnoběhu netočila.



Nyní máte křovinořez připravený k práci, tak nasadte rukavice, štít, sluchátka a brýle a pusťte se do práce. Více tipů a video návodů naleznete na našem [YouTube kanálu SIXTOL Official](#).