

# Kotvící sada k domkům

## **ARROW AK4 - závrtné kotvy** návod na montáž



[www.lanitgarden.cz](http://www.lanitgarden.cz)

Pokud si při montáži nebudete vědět rady – volejte náš HOT LINE

Po – Pá ..... 8 – 16 hod

mob 739 661 428

**Před montáží si pečlivě až do konce přečtěte tento návod**

## Strana 1

Je důležité, aby podlahová konstrukce byla ukotvena až poté, co je postavený domek.

Model AK4 697.60298

## Strana 2

### Krok 1

**UPOZORNĚNÍ:** Určete umístění všech podzemních inženýrských sítí (elektrika, voda, kanalizace, telefon, kabely, TV, atd...), aby nedošlo k jejich náhodnému přerušení.

- A. Abyste dosáhli nejlepšího výsledku, domek musí být stavěn na rovině a konstrukce domku opřena celým obvodem. V případě, že nemáte rovinu, doporučujeme, abyste rám vypodložili nebo kopali do země, aby byla umožněna montáž v rovině.
- B. Kotvy by měly být umístěny přibližně 5" – 9" (12,7cm – 22,9 cm) od rohu boční stěny domku. Seřadte kotvy podle první vypoukliny ve stropním panelu, jak je ukázáno dále.

## Strana 3

- A. Navržené umístění kotvy
- B. 1. vypouklina
- C. Střecha
- D. Boční strana domku
- E. Přední strana domku
- F. Přibližně 5" – 9" (12,7cm – 22,9 cm)
- G. 5' x 4' až 10' x 9' (1,5m x 1,2m – 3,0m x 2,7m)
- H. 10' x 12' až 12' x 17' (3,0m x 3,7m – 3,7m x 5,2m)  
(Pro domky větší než 12' x 17' (3,7m x 5,2m) použijte 3 sady)

## Strana 4

### Krok 2

- A. Kotvy namontujete tak, že zatlačíte na oko a otočíte s ním. Použijte velký šroubovák, 12" (30,5cm) dlouhou trubku nebo tyč, které vám umožní kotvu zašroubovat do země. Zašroubujte kotvy do země tak, aby nad zemí zůstaly přibližně 3" (7,6cm).

Side = boční strana

Rotate Anchor Clockwise = kotvy šroubujte po směru hodinových ručiček

**Poznámka:** Pokud šroubování kotvy půjde obtížně kvůli skále nebo kořenům, můžete kotvu přemístit, ale pamatujte si, že musí být v jedné lajně s vypouklinami ve stěnovém panelu. Ale pokud jsou obtíže evidentní na všech místech, minimální přijatelné zapuštění je 15" – 18" (38,1cm – 47,7cm).

## Strana 5

### Krok 3

- A. Vezměte konec lanka a vložte ho pod střešní panel, přes boční horní lištu a střešní trám (viz obrázek).

Thread wire over roof beams at the rib of roof panels = lanko přes střešní trám a vypouklinami ve střešním panelu.

Outside = vnější strana

Inside = vnitřní strana

## Strana 6

### Krok 4

- A. Vložte přibližně 4" – 6" (10,2cm – 15,2cm) lanka do oka v kotvě, namontujte svorku na lanko (viz detailní obrázek).

Cable = lanko

Front = přední část domku

Eye = oko

- B. Vložte opačný konec lanka do oka, nechte 4" – 6" (10,2cm – 15,2cm) a lanko ustříhnete. Namontujte svorku na lanko (viz obrázek).
- C. Opakujte u zbývajících kotev.
- D. Potom co lanko je namontované, otočte kotvou tak, abyste lanko utáhli. Utáhněte pouze tak, aby lanko bylo napnuté. To připevní váš domek pevně k zemi.

## Strana 7

**Poznámka:** Pokud žijete v místě, které je vystaveno mrazu, doporučujeme pravidelně kontrolovat ukotvení lanka, zda je napnuté. Pokud je lanko uvolněné, otočte kotvou po směru hodinových ručiček, pokud lanko utáhnete příliš, otočte kotvou proti směru hodinových ručiček.

Over the beams and into the ground = přes trámy a do země

**Váš dodavatel**



[www.lanitgarden.cz](http://www.lanitgarden.cz)

**v případě potíží při stavbě domku  
volejte v pracovní dny náš**

**HOT LINE tel. +420 323 672 805**

**(pouze česky / only czech lang.)**