

Pracovní stůl, nastavitelný, nosnost 100 kg, GEKO

Návod k použití

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Seznamte se se všemi instrukcemi, které jsou nezbytné pro bezpečnou manipulaci s náradím.

	před použitím si přečtěte manuál		noste chrániče uší
	noste ochranné brýle		noste ochranný oděv

Bezpečnostní prohlášení:

Nedodržení bezpečnostních opatření může vést ke zranění nebo smrti. S náradím smí pracovat pouze osoby, které si pečlivě prostudovaly následující instrukce. Varování a instrukce v tomto manuálu musí být maximálně dodržovány. V tomto manuálu nejsou popsány veškeré situace, které mohou při práci s náradím nastat. Je tedy nutné maximálně dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, abyste předešli případnému nebezpečí úrazu.

Bezpečnostní opatření:

- Maximální kapacita je 100 kg. Maximální kapacita se nesmí překračovat.
- Na pracovní stůj si nestoupejte.
- Při umísťování břemene dejte pozor, kam jej dáváte. Břemeno pokládejte postupně.
- Na stůl neumísťuje elektrické nářadí.
- Poškozené části musí být před prací opraveny.
- Vždy pracujte na rovné ploše.

Montáž:

Během montáže se matice a šrouby dotahují jen ručně, není-li uvedeno jinak.

1. Pro přehlednost díly rozdělte do příslušných skupin.
2. Položte obě části nohou na bok, asi 0,5 m od sebe tak, aby konce nohou směřovaly směrem od sebe. Dlouhé boční vzpěry bez pantů se montují dovnitř. Připevněte jeden z velkých příčníků tak, že jej nasunete na obě nohy, přičemž větší plocha příčníku musí být nahoře (směrem k vám) plocha s drážkami a dírami musí směřovat k horní části nohou (tzn., že otevřený konec příčníku směřuje ke konci nohou).
3. Zasuňte čtyři šrouby skrz příčník a nohy, nasadte přes ně podložky a našroubujte matice. Otočte sestavu a připevněte druhý příčník stejným způsobem. Zatím matic zcela nedotahujte.
4. Nasadte plastové koncovky na nohy tak, aby byl nejdělsí roh každé koncovky na vnějším rohu nohy. Tím se zajistí vodorovnost koncovek při úplném rozevření nohou pracovního stolu.

5. Umístěte obě pracovní desky lícem dolů a vedle sebe tak, aby předvrtané otvory pro uložení šroubů montážní konzoly byly nahoře a zářezy na stranách každé pracovní desky směřovaly směrem ke středu.
6. Umístěte posuvné základní panely na a podél sestavených pracovních desek tak, aby byly otvory pro šrouby v montážních konzolách nad předvrtanými otvory v deskách a aby seřizovací páčky směřovaly stejným směrem. Pevné panely přišroubujte pomocí 16 dodaných vrtů.
7. Sestavu pracovní desky lze nyní připevnit k sestavě nohou následovně:
Rozevřete nohy tak, aby byly všechny čtyři koncovky nohou rovně na podlaze a zatlačte na boční vzpěry směrem dolů, dokud se nezacvaknou.

Použití:

Otevřete nohy a zatlačte na obě strany, dokud neprojdou přes prostředek a uzamknou se. Na díly zatlačte a zatřeste s nimi, abyste zkontrolovali jejich stabilitu. Pro zavření stolu zvedněte každou stranu a nohy dejte k sobě. S každou čelistí lze pohybovat nezávisle. Čelisti jsou schopné unést určitou zátěž. Při utahování dílů buďte tedy extrémně opatrní. Svěráky lze použít i pro práci na kulatých předmětech jako jsou například trubky. Při práci možná bude nutné zajistit příčníky umístěním pytlů s pískem nebo podobným závažím.

Seznam dílů:

1. Pracovní deska
2. Posuvná základna
3. HEX šroub
4. Příčníky
5. Nohy
6. Plastová pata
7. Plochá podložka
8. Šrouby na dřevo
9. Šrouby
10. Matice
11. Pojistné matice
12. Čelisti
13. Ploché podložky

Distributor: TorriaCars s.r.o., Jiráskova 476/69, Liberec, 46001, www.torriacars.cz, email: info@torriacars.cz,
IČ: 28723163 DIČ: CZ28723163

Výrobce: F.H. GEKO, Kietlin, ul. Spacerowa 3, Radomsko 97500, Poland