





# Elektrické čerpadlo a stanice, GEKO, G01023, G01025

## Návod k použití

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Seznamte se se všemi instrukcemi, které jsou nezbytné pro bezpečnou manipulaci s náradím.

	před použitím si přečtěte manuál		noste chrániče uší
	noste ochranné brýle		noste ochranný oděv

### Bezpečnostní prohlášení:

Nedodržení bezpečnostních opatření může vést ke zranění nebo smrti. S náradím smí pracovat pouze osoby, které si pečlivě prostudovaly následující instrukce. Varování a instrukce v tomto manuálu musí být maximálně dodržovány. V tomto manuálu nejsou popsány veškeré situace, které mohou při práci s náradím nastat. Je tedy nutné maximálně dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, abyste předešli případnému nebezpečí úrazu.

### Bezpečnostní varování:

- S náradím smí pracovat pouze proškolená osoba.
- Udržujte si čisté a suché pracovní prostředí. Pracujte na stabilní podlaze.
- Nepracujte, pokud jste příliš unaveni.
- Náradí udržujte čisté a ve funkčním stavu. Do pracovní oblasti nedávejte ruce ani nohy.
- Noste ochranné oděvy.
- Nikdy nepracujte pod vlivem návykových látek.
- Náradí se nesmí nijak upravovat. Pokud je poškozené, nepracujte s ním.
- Pravidelně provádějte servis. Používejte pouze originální náhradní díly.
- Náradí používejte pouze k práci, ke které je navrženo. Jiné použití může být nebezpečné.
- Nepřekračujte kapacitu náradí.
- Náradí nevystavujte nadměrnému teplu.
- Pokud náradí nepoužíváte, uložte jej na suché a temné místo.

### Práce s náradím:

1. Spojte správně všechny součástky a pevně je utáhněte.
2. Připojte napájecí kabel do zdroje napětí s odpovídajícími parametry.
3. Vyndejte tankovací pistoly a stiskněte spínač „ON“.
4. Natankujte požadované množství.
5. Po tankování přepněte spínač do polohy „OFF“ a pistoly dejte zpět do stanice.

### Varování:

- Ujistěte se, že po každém tankování se počítadlo vynuluje.
- Vyvarujte se běh stanice bez kapaliny.
- Filtr musí být pravidelně čištěn.

Problém	Příčina	Řešení
Motor neběží.	Není připojené napájení. Vadný spínač. Vadný motor.	Zkontrolujte napájení. Zkontrolujte připojení spínače. Vyměňte motor.
Motor běží, ale čerpadlo nesaje kapalinu.	Po nastartování není čerpadlo dostatečně plněno kapalinou. Opotřebený nebo poškozený oběžné kolo, bez podtlaku.	Zkontrolujte vstupní hadici, ujistěte se, že je celá naplněná kapalinou. Vyměňte oběžné kolo.
Nenormální chod počítadla, počítadlo nepočítá.	Nevynulování počítadla po předešlém tankování. Vadný oscilační disk počítadla.	Resetujte před použitím počítadla. Vyměňte oscilační disk.
Nedostatečná dodávka kapaliny.	Blokování filtru.	Vyčistěte filtr.

## Ochrana prostředí:



Nářadí, příslušenství a balení nevyhazujte do netříděného odpadu. Umístěte jej do kontejneru k tomu určeném. I tato malá snaha je dobrá pro životní prostředí.



### EU Prohlášení o shodě

Distributor: TorriaCars s.r.o., Jiráskova 476/69, Liberec, 46001, [www.torriacars.cz](http://www.torriacars.cz), email: [info@torriacars.cz](mailto:info@torriacars.cz),  
IČ: 28723163 DIČ: CZ28723163

Výrobce: F.H. GEKO, Kietlin, ul. Spacerowa 3, Radomsko 97500, Poland

prohlašuje, že následně označené zařízení na základě své koncepce a konstrukce, stejně jako na trh uvedené provedení, odpovídají příslušným bezpečnostním požadavkům Evropské unie. Při námi neodsouhlasených změnách zařízení ztrácí toto prohlášení svou platnost. Toto prohlášení se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

### Geko G01023 a G01025

Elektrické čerpadlo a stanice  
bylo navrženo a vyrobeno ve shodě s následujícími normami:

EN 60335-2-41:2003+A2:2010, EN 60335-1:2002+A14:2010

a harmonizačními předpisy:  
2006/95/EC

a je v souladu s CE certifikátem:

CE M.2014.103.3058

Kompletaci technické dokumentace provedl Grzegorz Kowalczyk se sídlem na adrese výrobce. Technická dokumentace je dostupná na adrese výrobce.

Místo a datum vydání EU prohlášení o shodě: F.H. GEKO, Kietlin, ul. Spacerowa 3, Radomsko 97500, Poland  
9.9.2016

Osoba oprávněná vypracováním EU prohlášení o shodě jménem výrobce

(podpis, jméno, funkce):

Grzegorz Kowalczyk

Jednatel



**mgr Grzegorz Kowalczyk**

Authorised person

Distributor: TorriaCars s.r.o., Jiráskova 476/69, Liberec, 46001, [www.torriacars.cz](http://www.torriacars.cz), email: [info@torriacars.cz](mailto:info@torriacars.cz),  
IČ: 28723163 DIČ: CZ28723163

Výrobce: F.H. GEKO, Kietlin, ul. Spacerowa 3, Radomsko 97500, Poland