

PICK & CLEAN

nitty gritty

PICK & CLEAN je produkt, který umožňuje moření a pasivaci nerezové oceli. Je určen všem, kdo potřebují tento proces ovlivnit. Jeho použití je jednoduché:

1. Pásku napuštěnou kapalinou PICK přitisknete na ošetřovaný svar. Během několika minut oxidace a zabarvení svaru z povrchu zmizí.
2. Postříkejte ošetřený povrch přípravkem CLEAN, který neutralizuje zbytky kyseliny a zároveň zamezí budoucí korozi.
3. Nakonec povrch ošetřovaného dílu otřete papírovým ubrouskem.

Těmito třemi rychlými kroky dosáhnete čistého povrchu, který je chráněn před oxidací. Postup je rychlý, bezpečný a šetrný k životnímu prostředí. Přípravek PICK & CLEAN nevyžaduje oplachování.



Dodavatel:
ALFA IN a.s.
Nová Ves 74, 675 21 Okříšky
obchod@alfain.eu
tel: 568 840 009



s námi je to snadné

PICK

Páska napuštěná mořícím roztokem pro nerezovou ocel. Připraveno k použití. Je vhodné zejména pro moření svarů z nerezové oceli. Po použití neutralizujte povrch přípravkem CLEAN pro odstranění zbytků kyseliny.

Fyzikální a chemické vlastnosti

Fyzický stav	napuštěná páska
pH	1
zápach	silný
barva	bílá páska napuštěné transparentním mořícím roztokem



Upozornění

Nebezpečí – obsahuje roztok kyseliny dusičné, amonium bifluoridu a peroxidu vodíku

Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Po manipulaci se důkladně omyjte vodou. Používejte ochranné rukavice, kombinézy, brýle, masku.

Při požití: Jestliže se cítíte špatně, volejte Toxikologické centrum nebo lékaře.

Při nadýchání: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a udržujte jej v poloze usnadňující dýchání.

Skladujte uzamčené.

Manipulace a skladování

Při používání přípravku je nutné používat ochranné rukavice.

Přípravek skladujte na bezpečném místě v originálním obalu. Nemíchejte ho s jinými přípravky.

Doba expirace

Neotevřený přípravek 2 roky.

Po otevření 4 měsíce.

CLEAN

Neutralizační přípravek pro nerezovou ocel. Odstraňuje zbytky kyseliny po použití ubrousků PICK.

Fyzikální a chemické vlastnosti

CLEAN spray	
Skupenství	kapalina
pH	10
zápach	charakteristický
barva	růžová

CLEAN ubrousky

Skupenství	napuštěné ubrousky
pH	10
zápach	charakteristický
barva	bílé ubrousky napuštěné neutralizačním roztokem

Upozornění

Tento produkt není považován za nebezpečný podle nařízení ES 1272/2008 (CLP) a následných změn a doplňků. Doporučujeme použití ochranných rukavic, aby nedošlo k přímému kontaktu se zbytky kyseliny použité při moření.

Manipulace a skladování

Při práci s přípravkem je doporučeno používání rukavic.

Přípravek skladujte na bezpečném místě v originálním obalu. Nemíchejte ho s jinými přípravky.

Doba expirace

CLEAN spray 2 roky

CLEAN ubrousky neotevřené 2 roky
po otevření 4 měsíce.

Balení

Pro běžné použití:

1ks páska PICK o rozměrech 4x25m, perforovaná každých 20 cm

1ks láhev neutralizačního roztoku CLEAN – láhev o obsahu 1l s rozprašovačem

Pro potravinářský a zdravotnický průmysl:

1ks páska PICK o rozměrech 4x25m, perforovaná každých 20 cm

1ks box ubrousků CLEAN -125ks (15x20 cm)

Použití

Přiložte pásku na svar, aby pevně přilnula k jeho povrchu. Nechte působit 5 až 15 minut. Délka působení závisí na okolní teplotě a kvalitě svaru. **POZOR, při delší době působení jak 5min, může dojít k ovlivnění okolního materiálu!**



Odstraňte pásku PICK. Postříkejte ošetřený povrch přípravkem CLEAN pro neutralizaci zbytků kyseliny. Setřete savým papírem.



Poznámka

Po ukončení práce pečlivě uzavřete box s napuštěnou páskou (ubrousky), aby nedošlo k jejich vysychání.

Likvidace odpadu

Likvidace speciálního odpadu musí být v souladu s platnými národními předpisy.

Upozornění

Vhodnost použití přípravku si ověřte provedením testu. Dodavatel nepřebírá odpovědnost v případě nesprávného použití.

Zpracováno podle Technical Data Sheet PICK & CLEAN.

